

Utilizzo e manutenzione del display

Seguire queste istruzioni per pulire lo schermo senza danneggiarne il rivestimento antiriflesso o altri componenti del prodotto.



ATTENZIONE

- Non strofinare lo schermo con materiale denso o ruvido.
- Non fare pressione sullo schermo.
- Non utilizzare soluzioni detergenti o detergenti per vetri aggressivi sullo schermo, poiché potrebbero deteriorarlo o scolorirlo.

Pulizia dello schermo

1. Spegnerne eventuali computer collegati.
 2. Spegnerne il display.
 3. Pulire lo schermo con un panno privo di pelucchi, non abrasivo e antistatico.
-



NOTA

È anche possibile utilizzare un panno umido, acqua o prodotto specifico per la pulizia dello schermo.
Non spruzzare prodotti direttamente sullo schermo.

Pulizia dei sensori tattili

Il display utilizza sensori e trasmettitori a infrarossi (IR) posti lungo il perimetro del display medesimo, tra lo schermo e la cornice. L'accumulo di polvere sulla plastica protettiva può compromettere le prestazioni tattili. Esaminare la presenza di polvere in queste aree e pulirle ogni settimana.



ATTENZIONE

- Non utilizzare aria compressa per pulire i sensori o i bordi.
- Non utilizzare acqua o detergenti per pulire i sensori tattili.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la pulizia del display, in quanto la plastica potrebbe danneggiarsi.

Per pulire i sensori e i trasmettitori IR

1. Usando un panno pulito, non abrasivo e privo di lanugine, pulire delicatamente la parte in plastica tra lo schermo e la cornice lungo il perimetro dello schermo del display.
 2. Se rimangono ancora residui di sporcizia, utilizzare una soluzione di alcool isopropilico al 50% per pulire la plastica protettiva situata tra lo schermo e la cornice.
-



SOSTITUZIONI PENNE

Per evitare danni al rivestimento antiriflesso del display, sostituire una penna qualora il suo pennino appaia usurato.